

綿菓子器

商品詳細

サイズ: H800 W640 D640 重量14kg

電源:100V 消費電力:1.2kw

商品全体図



付属品

なし

調整パネル



納品時状態



利用手順 ①～④

①、電源を入れる



※電源「ON」に入れる。

②、アンペア調整



※アンペア計の数値が「10.5」になるようにつまみを調整する。

③、ザラメ投入



※ザラメ投入後、煙が出る場合は、ダイヤルを下げて調整して下さい。

④、綿菓子巻き取る



組立手順 ①～④

①、ビスを外す



※3か所のビスを外します

②、受皿を取付



※①のビスで3か所固定。

③、カバー取付



※フックで固定する。

④、帽子の取付



利用上の注意

下記5点必ずご理解頂いた上で商品を利用をお願い致します。

- 1、使用時、ザラメは1回分ずつ入れて下さい。一度に大量のザラメを入れると故障の原因となります。
- 2、色付きザラメは回転釜内部がコゲる為利用しないで下さい。
- 3、回転釜などの部品をはずしたり、分解、改造しないで下さい。
- 4、機械使用中、回転部分に手や割橋等で触れることはケガ・故障の原因になります。
- 5、使用后しばらくは回転釜が高温になっており火傷の原因になります。冷めるまで直接触れないで下さい。